



SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE



DISPENSADORES



KITS



BOMBAS



MEDIDORES



PISTOLAS

# SSM2018

## CARACTERÍSTICAS

- GESTIÓN DE USUARIOS
- FÁCIL DE INSTALAR
- INFORME DE TRANSACCIONES

La nueva interfaz de SELF SERVICE MANAGEMENT 2018 responde una vez más a las necesidades de siempre. Pero mejor. De manera más intuitiva, mucho más atractiva y más flexible. Lo que PIUSI le ofrece es la posibilidad de continuar trabajando con la gama de SELF SERVICE MANAGEMENT 1.0, pero con más potencial y eficiencia. Porque nuevo no significa difícil de entender.

### RENDIMIENTO

HASTA

**16**

DISPENSADORES

**USB/WEB**

VERSIÓN SOFTWARE

INSTALACIÓN

### MODO DE ACTIVACIÓN DE SOFTWARE



**LLAVE HARDWARE USB**  
sin conexión a Internet



**EDICIÓN WEB**  
requiera una conexión a Internet



Software para administrar informes y configurar operaciones de suministro.



1

ADMINISTRAS LA PLANTA

2

PROCESAR LOS INFORMES

3

CONFIGURAR SSM2018



FILTRACIÓN



MONITOREO DE DEPOSITO



ENROLLADORES DE MANGUERA



ACCESORIOS



MATERIAL PROMOCIONAL

INDEX



AIRE



ANTICONG.



AdBlue®



BIODIÉSEL



DIÉSEL



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO



ACEITE



AGUA



LIMPIAPARAB.



### GESTIONAR

Seleccione o elimine el dispositivo de su sistema.



Los requisitos mínimos del software son:

- Resolución de monitor de 1280x700
- CPU: Procesador Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® 64 (2 GHz o más)
- RAM: 2 GB
- Espacio libre en disco duro: 20 GB
- Sistema operativo: Windows VISTA SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
- Base de datos: Microsoft SQL 2012 R2, SP2 Express (incluido en la instalación)

### ELEGIR

Fechas, dispositivos, conductores de los que desea un informe.



### EXPORTAR

Sus datos en el formato de archivo que prefiera.

## FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FO0773010	SELF SERVICE MANAGEMENT 2018 - USB
FO0773210	SELF SERVICE MANAGEMENT 2018 - WEB

# SSM2018



# DATA TRANSFER SSM2018

DATA TRANSFER SSM 2018 es un conjunto de distintas soluciones que permiten la descarga de transacciones desde los dispensadores al software SSM 2018. La gran variedad de la oferta depende de la tecnología necesaria.

### Download manual

La forma más sencilla de descargar la información es a través de la llave de administrador 2018: es suficiente tocar el dispensador con la llave para transferir todas las transacciones y descargarlas en el software.

### Red local

Utilice la red local Lan/WIFI para descargar datos del dispensador a su PC. Eligiendo entre PW-LAN o PW-WIFI es posible establecer una conexión que le permita recibir todas las transacciones en tiempo real.

### Rede mobile

Gracias al nuevo PW MOBILE 4G 2018 ahora se pueden instalar dispensadores en cualquier lugar del mundo: basta con que haya cobertura de red de telefonía móvil, evitando todas las configuraciones de red local. El equipo incluye una tarjeta SIM mundial preparada para utilizar PWMOBILE 4G 2018.



PW14 / RS 485



MANAGER KEY



PW-LAN



PW-WIFI



PW-MOBILE





FILTRACIÓN



MONITOREO DE DEPOSITO



ENROLLADORES DE MANGUERA



ACCESORIOS



MATERIAL PROMOCIONAL

INDEX



AIRE



ANTICONG.



AdBlue®



BIODIÉSEL



DIÉSEL



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO



ACEITE



AGUA



LIMPIAPARAB.

### PW14 / RS 485



Conexión por medio de cable RS485 con convertidor USB.

### KEY READER & MANAGER KEY



### PW LAN



Un dispositivo que permite convertir la señal RS485 a LAN, mediante una interfaz sencilla e intuitiva.

### PW WI-FI



Un dispositivo que permite convertir la señal RS485 a WIFI, mediante una interfaz sencilla e intuitiva.

### PW MOBILE



Un nuevo sistema de comunicación que le permite transferir datos mediante una red móvil 4G.

## FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
F13292000	PW 14
F1226201A	KIT KEY READER
F1249600A	MANAGER KEY (RED)
F1271005A	PW-LAN
F1271004B	PW-WIFI
F12710150	PW MOBILE 4G 2018

## DATA TRANSFER SSM2018